

# Instructie wandframe

**1** Positioneer de onderdelen.



**2** Schuif de lockset (dit zijn twee hoekvormen op elkaar; een hoek met schroeven op een hoek zonder schroeven) in het frame. Verbind nu alle onderdelen met elkaar.



**3** Schroef de lockset(s) aan / vast. De basis van je frame is klaar (voor het bevestigen zie stap 6). Stap 4 en 5 tonen aan hoe u het doek moet plaatsen.



**4** Positioneer het doek.



**5** Vouw de siliconen-strip om (dit zorgt voor spanning op het doek) en duw het doek in het frame.



**6** Bevestigen aan de muur: het frame wordt standaard geleverd met een ophangstelsel bestaande uit twee kleine elementen die je in de muur kunt schroeven. Het fijne aan dit systeem is dat je het naderhand nog kunt bijstellen; mocht je niet helemaal recht geboord hebben dan kun je het frame toch nog waterpas hangen.

